



Vasalási útmutató a ruhacímkékhez



A vasalást maximális hőfokon végezze



Ne használjon gőzt



Vasalja 8-15 másodpercig a címkét



Távolítson el egy Stickets címkét a hátlapról, majd helyezze fel egy tiszta és száraz ruhadarabra.



A Stickets ruhacímkét takarja le a borítékban mellékelte pergamenpapírral.



A vasalást gőz használata nélkül, maximális hőfokon végezze, 8-15 másodpercig oda-vissza mozdulattal nyomást gyakorolva a címkére.

Ajánlások



Soha ne helyezze a vasalót közvetlenül a címkére.



Gondoskodjon róla, hogy a felvasalást követően a ruha textúrája látható legyen a címkén. Várjon 24 órát, mielőtt kimosná a ruhadarabot.



Amennyiben vasalója víztartállyal rendelkezik, előbb ürítse ki a vizet belőle.



Az ajánlott mosási hőfok 30°C-60°C.



Amennyiben új ruhadarabról van szó, célszerű azt előbb kimosni.



A legjobb eredményhez ajánljuk, hogy a címkéket a vásárlástól számított két éven belül használja fel.



Kerülje az alkohol-alapú készítményekkel való érintkezést.

www.stikets.hu

help@stikets.hu

